



Lenovo
Lenovo
YOGA

# Get it started I Kom i gang I Aloita I Kom i gang I Kom igång







Use either the left or right USB Type-C connector to supply power to the PC. I Brug venstre eller højre USB Type-C-stik til at forsyne pc'en med strøm. I Käytä kumpaa tahansa kahdesta USB Type-C -liittimestä syöttääksesi virtaa tietokoneelle. I Bruk enten venstre eller høyre USB Type-C-kontakt for å forsyne PC-en med strøm. I Använd antingen den vänstra eller högra USB Type-C-kontakten för att förse datorn med ström.

*i* Asterisks ("*") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I I denne publikation er dele og funktioner, der er markeret med asterisk ("*"), ikke tilgængelige på alle produktmodeller. I Tässä julkaisussa tähdellä ("*") merkityt osat ja ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa tuotemalleissa. I I denne publikasjonen er deler og funksjoner som er merket med stjerner ("*") ikke tilgjengelige på alle produktmodeller. I I denna publikation är delar och funktioner som är markerade med asterisker ("*") inte tillgängliga på alla produktmodeller.

# Overview I Oversigt I Yleiskuvaus I Oversikt I Översikt




USB Standard-A connector I
USB Standard-A-stik I
USB Standard-A -liitäntä I
USB Standard-A-kontakt I
USB Standard-A-kontakt

Multi-purpose USB Type-C® connector I
USB Type-C®-multifunktionsstik I
Monitoiminen USB Type-C® -liitäntä I
Flerfunksjons USB Type-C®-kontakt I
Multifunktions USB Type-C®-kontakt

SD card slot I SD-kortplads I
SD-korttipaikka I SD-kortspor I
SD-kortplats

Power button I Tænd/sluk-knap I
Virtapainike I Av/på-knapp I
Strömbrytare

*i* Product illustrations are intended to demonstrate features and may include details that differ from those of the actual product. I Produktillustrationer er beregnet til at demonstrere funktioner og kan indeholde detaljer, der afviger fra det faktiske produkt. I Tuotekuvat on tarkoitettu ominaisuuksien esittelyyn, ja ne voivat sisältää yksityiskohtia, jotka poikkeavat todellisesta tuotteesta. I Produktillustrasjoner er beregnet på å demonstrere funksjoner og kan inkludere detaljer som avviker fra det faktiske produktet. I Produktillustrationer är avsedda att demonstrera funktioner och kan innehålla detaljer som skiljer sig från den faktiska produkten.




*i* Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned in the Access *User Guide* section. I Læs erklæringen om USB-overførselshastighed i *Brugervejledningen*. For at få adgang til *Brugervejledningen* henvises til de metoder, der er nævnt i afsnittet Adgang til *Brugervejledningen*. I Lue USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto *Käyttöopas*. Käyttääksesi *Käyttöopasta* katso kohdassa Käytä *Käyttöopasta* mainittuja menetelmiä. I Les uttalelsen om USB-overføringshastighet i *Brukerveiledning*. For å få tilgang til *Brukerveiledning*, se metodene nevnt i delen Få tilgang til *Brukerveiledning*. I Läs meddelandet om USB-överföringshastighet i *Användarhandbok*. För att komma åt *Användarhandboken*, se de metoder som nämns i avsnittet Åtkomst till *Användarhandboken*.

# fn shortcuts I fn genveje I fn-pikanäppäimet I fn-snarveier I fn-genvägar

## fn + Q

Switches between different operation modes I Skifter mellem forskellige driftstilstande I Vaihtaa eri toimintatilojen välillä I Bytter mellom forskjellige bruksmoduser I Växlar mellan olika driftlägen

## fn + N

Displays the device information I Viser enhedens oplysninger I Näyttää laitteen tiedot I Viser informasjon om enheten I Visar information om enheten

## fn + 


Controls the keyboard backlight I Styrer tastaturets baggrundslys I Ohjaa näppäimistön taustavaloa I Kontrollerer bakgrunnslyset for tastatur I Styr tangentbordets bakgrundsbelysning

## fn + R


Switches the screen refresh rate I Skifter skærmen opdateringshastighed I Vaihtaa näytön virkistystaajuutta I Bytter skjermoppfriskingsfrekvens I Växlar uppdateringsfrekvens på skärmen

## fn + M

Enables/disables the touchpad I Aktiverer/deaktiverer navigationspladen I Kytkee kosketuslevyn päälle/pois päältä I Aktiverer/deaktiverer pekeplaten I Aktiverar/inaktiverar styrplattan




# Lenovo Yoga Pen




Lenovo Pen Settings

Customize button functions and other pen settings in the pre-installed Lenovo Pen Settings app. I Tilpas knapfunktioner og andre penindstillinger i den forudinstallerede Lenovo Pen Settings-app. I Mukauta painikkeiden toimintoja ja muita kynän asetuksia esiasennetusta Lenovo Pen Settings -sovelluksesta. I Tilpass knappefunksjoner og andre penneinnstillinger i den forhåndsinstallerte Lenovo Pen Settings-appen. I Anpassa knappfunktioner och andra penninställningar i den förinstallerade Lenovo Pen Settings-appen.


⚠ Small parts may cause choking hazards. Keep out of reach of children under 3 years old. I Små dele kan forårsage kvælningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. I Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä ne poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta. I Små deler kan forårsake kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år. I Små delar kan orsaka kvävningsrisk. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år.






Smart Note

No pairing is required. Enjoy the natural pen-to-paper feel by drawing and sketching on the touchpad or the touch screen, using Smart Note or your favorite content creation app. I Ingen parring er nødvendig. Nyd den naturlige pen-til-papir-følelse ved at tegne og skitsere på navigationspladen eller berøringsskærmen ved hjælp af Smart Note eller din foretrukne app til indholdsoprettelse. I Laiteparin muodostusta ei tarvita. Nauti luonnollisesta kynän ja paperin tunteesta piirtämällä ja luonnostellen kosketuslevylle tai kosketusnäytölle käyttäen Smart Notea tai suosikkisisällöntuotantosovellustasi. I Ingen paring er nødvendig. Nyt den naturlige penn-til-papir-følelsen ved å tegne og skisse på berøringsplaten eller berøringsskjermen, med Smart Note eller din favorittapp for innholdsproduksjon. I Ingen parkoppling krävs. Upplev den naturliga känslan av att skriva med penna på papper genom att rita och skissa på pekplattan eller pekskärmen med hjälp av Smart Note eller din favoritapp för innehållsskapande.

*i* Charge the pen before first use to disable shipping mode. I Oplad pennen før første brug for at deaktivere forsendelsestilstand. I Lataa kynä ennen ensimmäistä käyttökertaa poistaaksesi lähetystilan käytöstä. I Lad pennen før du bruker den for første gang for å deaktivere forsendelsesmodus. I Ladda pennan före första användningen för att inaktivera leveransläget.











Charge the pen using the charger included with the PC. Store the pen in the accompanying case and attach it or the case magnetically to the PC for easy transport. I Oplad pennen med den oplader, der følger med pc'en. Opbevar pennen i det medfølgende etui, og fastgør den eller etuiet magnetisk til pc'en for nem transport. I Lataa kynä tietokoneen mukana tulevalla laturilla. Säilytä kynä mukana olevassa kotelossa ja kiinnitä se tai kotelo magneettisesti tietokoneeseen helppoa kuljetusta varten. I Lad pennen med laderen som følger med PC-en. Oppbevar pennen i det medfølgende etuiet og fest den eller etuiet magnetisk til PC-en for enkel transport. I Ladda pennan med laddaren som medföljer datorn. Förvara pennan i det medföljande fodralet och fäst den eller fodralet magnetiskt på datorn för enkel transport.

## Yoga modes I Yoga-tilstande I Yoga-tilat I Yoga-moduser I Yoga-lägen











## Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

| Item | Body-worn SAR | Limb SAR |
|---|---|---|
| 10g SAR limit | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance | 0.928 W/kg | 0.928 W/kg |

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

## European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

| Technology | Frequency band [MHz] | Maximum transmit power |
|---|---|---|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be | 2400–2483.5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150–5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725–5875 | < 13.98 dBm |
| WLAN 802.11a/ax/be | 5945–6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400–2483.5 | < 20 dBm |

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

## Information on PCs without an included ac power adapter

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.




***The power delivered by the charger must be between min 65 Watts (20V, 3.25A) required by the radio equipment, and max 100 Watts (20V, 5A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging, in addition to support for Lenovo's proprietary charging protocols.***

To charge the accompanying digital pen, the charger must be able to supply power at 5V with a current of 500mA or higher.

## Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

## SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.
Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

| Element | Kropsbåren SAR | SAR for arme/ben |
|---|---|---|
| SAR-grænse for 10 g | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maksimal SAR med 0 mm afstand | 0,928 W/kg | 0,928 W/kg |

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, der følger med din enhed.

## Den Europæiske Union (EU) / Storbritannien (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm.

| Teknologi | Frekvensbånd [MHz] | Maksimal overførselsstrøm |
|---|---|---|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11a/ax/be | 5945 - 6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd er i aktiveret afhængig af dit produkts konfiguration. Denne enhed er begrænset til indendørs brug på båndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

## Oplysninger om pc'er uden en medfølgende vekselstrømsadapter

For at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser er denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgængelig i visse lande eller regioner uden en medfølgende vekselstrømsadapter (oplader). Følgende oplysninger kan hjælpe brugerne med at genbruge eller vælge en passende USB Type-C-oplader til denne pc.




***Opladerens effekt skal være på mellem mindst 65 watt (20 V, 3,25 A) og 100 watts (20 V, 5 A). Den første værdi er den minimumseffekt, der kræves af radioudstyret, mens den sidste værdi muliggør den hurtigere overførselshastighed. USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter hurtig USB PD-opladning ud over understøttelse af Lenovos proprietære opladningsprotokoller.***

For at oplade den medfølgende digitale pen skal opladeren kunne levere spænding på 5 V med en strømstyrke på 500 mA eller højere.

## Deaktiver batteriets forsendelsestilstand, inden du tager det i brug første gang

For at forhindre overafladning under transport er pc'ens indbyggede genopladelige batteri indstillet til forsendelsestilstand fra fabrikken, hvilket deaktiverer strømforsyningen til pc'en. Før første brug skal du deaktivere batteriets forsendelsestilstand ved at slutte pc'en til en strømkilde ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter eller en kompatibel USB Power Delivery-oplader, der opfylder minimumskravene til strøm.

## Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.
Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

| Kohde | Koko kehon SAR | Raajan SAR |
|---|---|---|
| 10 g SAR-raja | 2 W/kg | 4 W/kg |
| SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm | 0,928 W/kg | 0,928 W/kg |

Lisätietoja SAR: sta on laitteen mukana toimitetun *Turvaohjeet ja takuutiedot* -julkaisun.

## Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) – radiotaajuus ja teho

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

| Teknologia | Taajuusalue [MHz] | Enimmäislähetysteho |
|---|---|---|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11a/ax/be | 5945 - 6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |

Huomautus: Kaikki langattomat kaistat eivät välttämättä ole käytettävissä tuotteen kokoonpanosta riippuen. Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin taajuuksilla 5150 – 5350 MHz ja 5945 – 6425 MHz.

## Tietoja tietokoneista, joiden mukana ei toimiteta verkkolaitetta

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säädösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla ilman verkkolaitetta (laturia). Seuraavat tiedot auttavat käyttäjiä valitsemaan sopivan USB Type-C -laturin tälle tietokoneelle.




***Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 65 wattia (20 V, 3,25 A) ja enintään 100 wattia (20 V, 5 A) maksimilatausnopeuden saavuttamiseksi. Tämän tietokoneen USB Type-C -latausliitäntä tukee Lenovon omien latausprotokollien lisäksi myös USB PD -pikalatausta.***

Digitaalisen kynän lataamiseksi laturin täytyy pystyä syöttämään 5 V jännitteellä 500 mA virtaa tai suurempaa.

## Akun toimitustilan poistaminen käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kuljetuksen aikaisen ylipurkautumisen välttämiseksi tietokoneen sisäinen ladattava akku asetetaan tehtaalla kuljetustilaan, jolloin tietokoneen virransyöttö katkaistaan. Poista akun toimitustila ennen ensimmäistä käyttökertaa käytöstä kytkemällä tietokone virtalähteeseen mukana toimitetulla verkkolaitteella tai yhteensopivalla ja vähimmäisvaatimukset täyttävällä USB Power Delivery -laturilla.

## Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.
Se følgende for 10g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

| Element | Kroppsslitte SAR | Lem-SAR |
|---|---|---|
| 10g SAR-grense | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand | 0,928 W/kg | 0,928 W/kg |

Du finner mer informasjon om SAR i *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som ble levert med enheten.

## Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioutstyret opererer med følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm.

| Teknologi | Frekvensbånd [MHz] | Maksimal overføringsstyrke |
|---|---|---|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11a/ax/be | 5945 - 6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |

Merk: Ikke alle trådløse bånd er kanskje aktivert, avhengig av produktkonfigurasjon. Bruk av denne enheten er begrenset til innendørs bruk i båndene 5150 – 5350 MHz og 5945 – 6425 MHz.

## Informasjon om PC-er uten en medfølgende strømadapter

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioutstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller områder uten en medfølgende strømadapter (lader). Følgende informasjon er ment å hjelpe brukere med å gjenbruke eller velge en passende USB Type-C-lader for denne PC-en.




***Effekten som leveres av laderen, må være minst 65 watt (20 V, 3,25 A) som kreves av radioutstyret, og maks 100 watt (20 V, 5 A) for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en, støtter USB PD-hurtiglading, i tillegg til å støtte Lenovos proprietære ladeprotokoller.***

For å lade den medfølgende digitale pennen, må laderen kunne levere strøm på 5 V med en strøm på 500 mA eller høyere.

## Deaktiver batteriets forsendelsesmodus før du bruker den for første gang

For å hindre overutlading under transport er PC-ens innebygde oppladbare batteri satt til forsendelsesmodus på fabrikken, noe som deaktiverer strømforsyningen til PC-en. Før første gangs bruk deaktiverer du batteriets forsendelsesmodus ved å koble PC-en til en strømkilde med den medfølgende strømadapteren eller en kompatibel USB Power Delivery-lader som oppfyller minimumskravene til strøm.

## Specifik absorptionsnivå (SAR)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.
Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

| Artikel | SAR för enhet som bärs på kroppen | SAR för enhet som bärs på arm eller ben |
|---|---|---|
| SAR-gräns för 10 g | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maximal SAR med 0 mm separationsavstånd | 0,928 W/kg | 0,928 W/kg |

Mer information om SAR finns i *Säkerhets- och garantiinformation* som medföljer enheten.

## Europeiska unionen (EU) / Storbritannien (UK) – radiofrekvens och effekt

Denna radioutrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

| Teknik | Frekvensband [MHz] | Maximal sändningseffekt |
|---|---|---|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11a/ax/be | 5945 - 6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |

Obs: Alla trådlösa band kanske inte är aktiverade beroende på produktkonfigurationen. Användningen av den här enheten är begränsad till platser inomhus i banden 5150 - 5350 MHz och 5945 - 6425 MHz.

## Information om datorer utan medföljande nätadapter

För att bidra till minskat elektroniskt avfall och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner utan medföljande nätadapter (laddare). Följande information tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en lämplig USB Type-C-laddare för den här datorn.




***Effekten från laddaren måste vara mellan minst 65 W (20 V, 3,25 A) som krävs för radioutrustning och högst 100 W (20 V, 5 A) för högsta laddningshastighet. USB Type-C-laddningskontakten på den här datorn stöder USB PD-snabbladdning och Lenovos egna laddningsprotokoll.***

För att ladda den medföljande digitalpennan måste laddaren kunna leverera ström på 5 V med en strömstyrka på 500 mA eller högre.


## Inaktivera batteriets fraktläge före första användningen

För att förhindra överurladdning under transport ställs datorns inbyggda uppladdningsbara batteri in på fraktläge vid fabriken, vilket kopplar bort strömförsörjningen till datorn. Före första användningen ska du inaktivera batteriets leveransläge genom att ansluta datorn till en strömkälla med den medföljande nätadaptern eller en kompatibel USB Power Delivery-laddare som uppfyller minimikravet på effekt.

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41W39140

Access *User Guide* I Adgang til *Brugervejledningen* I Käytä *Käyttöopasta* I Få tilgang til *Brukerveiledning* I Få tillgång till *Användarhandboken*




First Edition (August 2026)
© Copyright Lenovo 2026.

Lenovo, the Lenovo logo, and Yoga are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only